


SPEEDCAST SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS


Download the zip file to your desktop.




STEP 1: Click on SpeedCast install zip file.




STEP 2: Click on "Extract All"



STEP 3: Use default destination. Click "Extract" button




STEP 4: Right click on "SpeedCast Install 2025.exe".




Click on **"Run as Administrator"**


Do not unzip the SpeedCast Files!




STEP 5: If warning appears click "Yes".




STEP 6: Check that these are the default settings.




Click "I ACCEPT"




STEP 7: Click "Install SpeedCast" button.



If you get any messages, click **YES**.



STEP 8: Wait for install to complete. Click "OK" button.




STEP 9: Click "Close" button. Delete the SpeedCast install zip file and folder from desktop. It is archived on the DeepMill website.

SPEEDCAST ソフトウェアインストール手順


zipファイルをデスクトップにダウンロードしてください。




ステップ1: SpeedCastインストール用zipファイルをクリックしてください。




ステップ2: 「すべて抽出」をクリックしてください




ステップ3: デフォルトの保存先を使用します。「抽出」ボタンをクリックしてください




ステップ4: 「SpeedCast Install 2025.exe」 を右クリックします。




「管理者として実行」をクリックしてください。
SpeedCastファイルを解凍しないでください！




ステップ5 : 警告が表示されたら「はい」をクリックしてください




ステップ6：これらがデフォルト設定であることを確認してください。




「同意する」をクリックしてください




ステップ7: 「SpeedCastをインストール」 ボタンをクリックします。



メッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてください。



ステップ8: インストールが完了するまで待ちます。「OK」ボタンをクリックします。




ステップ9: 「閉じる」 ボタンをクリックします。デスクトップ上のSpeedCastインストール用zipファイルとフォルダを削除します。これらはDeepMillウェブサイトにアーカイブされています。

SPEEDCAST SOFTWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS


Laden Sie die ZIP-Datei auf Ihren Desktop herunter.




SCHRITT 1: Klicken Sie auf die ZIP-Datei zur Installation von SpeedCast.




SCHRITT 2: Klicken Sie auf „Alle extrahieren“.



SCHRITT 3: Standardziel verwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Extrahieren“.




SCHRITT 4: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „SpeedCast Install 2025.exe“.




Klicken Sie auf „Als Administrator ausführen“.


Entpacken Sie die SpeedCast-Dateien nicht!




SCHRITT 5: Wenn eine Warnung erscheint, klicken Sie auf „Ja“.




SCHRITT 6: Überprüfen Sie, ob dies die Standardeinstellungen sind.




Klicken Sie auf „Ich akzeptiere“.



SCHRITT 7: Klicken Sie auf die Schaltfläche „SpeedCast installieren“.



SCHRITT 8: Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“.



SCHRITT 9: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schließen“. Löschen Sie die SpeedCast-Installations-ZIP-Datei und den Ordner vom Desktop. Diese sind auf der DeepMill-Website archiviert.